



## NÁVOD K OBSLUZE

### Varování!!! Elektricky poháněný výrobek

VYŽADUJE DOHLED DOSPĚLÉ OSOBY. PROVOZ VENTILÁTORU (INTEGROVANÉHO DMYCHADLA) SE NEDOPORUČUJE OSOBÁM MLADŠÍM 18 LET, STEJNĚ JAKO U VŠECH ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ JE TŘEBA PŘI MANIPULACI A POUŽÍVÁNÍ DODRŽOVAT BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ, ABY SE PŘEDCHÁZELO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM.

VYŽADUJE NASTAVENÍ DOSPĚLOU OSOBOU.  
POUŽÍVEJTE NA MĚKKÉM POVRCHU.

### Příprava a nafouknutí

**Výběr místa:** Zkontrolujte, zda se v místě, kde bude atrakce instalována, nenacházejí žádné ostré předměty či nečistoty. Neinstalujte na beton ani žádné jiné tvrdé povrchy. Produkt instalujte mimo dosah vody a jakýchkoli potenciálních zdrojů požáru. Udržujte integrovaný ventilátor (vzduchové dmychadlo) mimo dosah vody a vlhkosti. Pokud se voda dostane do kontaktu s ventilátorem, odpojte napájecí kabel ventilátoru ze sítě. Nepoužívejte, dokud není zcela suchý. Umístěte co nejbližší ke zdroji napájení.

**Ukotvení:** Terč rozprostřete spodní stranou na vybrané místo a pomocí kolíků na spodní straně jej pevně ukotvěte k zemi, aby jej nepřevrátil vítr. Zkontrolujte, aby terč nebyl nikde zkroucený či přehnutý, překřížený atd.

**Nafouknutí:** Ventilátor je integrovaný přímo v atrakci, zapojte tedy do sítě a nechte terč zcela nafouknout. Terč se po chvíli sám nafoukne. Zkontrolujte, že není nikde nic překříženo či ohnuto. Během hry musí být fukar trvale zapnutý a udržovat tlak. Po nafouknutí je třeba ještě zajistit lanky proti převrácení. Po vnitřní i vnější, levé i pravé straně „terčovnice“ jsou kotvící oka cca ve výšce 2 m, celkem 4 ks. Přivažte k těmto okům dodaná lanka a vhodným uzlem je zajistěte. Lanka napněte vždy trochu do strany a do směru, ke kterému je oko směřováno (pravá přední, levá zadní atd.) viz foto.



## **Vymezení hrací plochy**

Vyznačte odhodovou čáru (startovní pozici). Vzdálenost se liší podle věku a velikosti terče, pro dospělé se nejčastěji kope ze vzdálenosti **6 až 10 metrů**. Odhodová čára je součástí balení a vhodný způsob je připevnění k 2 ks kolíků, které se zatlačí do země (pozor, možné zakopnutí).

## **Míče**

Standartně se k atrakci dodávají 4 ks míčů 2 barev. Míče jsou dodávány nafouklé, v případě potřeby je třeba s velkou opatrností dofouknout standartním způsobem zkušenou osobou. Ruční pumpička a jehla je součástí příslušenství. Po skončení hry ponechte míče nafouklé pro kontrolu a další použití.

## **Ukončení**

Míče s povrchem ze suchého zipu opatrně sejměte z terčovnice a vraťte je do původních dodaných obalů. Vypněte fukar a nechte terč vyfouknout. Odpojte fukar z el. proudu. Atrakce musí být před sbalením dokonale suchá. Terč pečlivě složte a uložte na suché místo do přepravního vaku.