



NAFUKOVACÍ SKÁKACÍ HRAD LIŠKY

USCHOVEJTE SI NÁVOD K INSTALACI PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ.

PŘED INSTALACÍ SI PROSÍM PŘEČTĚTE VŠECHNA BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA.

BEZPEČNOST JE PRO NÁS NA PRVNÍM MÍSTĚ. DODRŽUJTE VŠECHNA PRAVIDLA PRO BEZPEČNOST VAŠICH DĚTÍ.

VAROVÁNÍ! ELEKTRICKY POHÁNĚNÝ VÝROBEK

VYŽADUJE DOHLED DOSPĚLÉ OSOBY. PROVOZ VENTILÁTORU (VZDUCHOVÉHO ČERPADLA) SE NEDOPORUČUJE DĚTEM MLADŠÍM 18 LET. STEJNĚ JAKO U VŠECH ELEKTRICKÝCH VÝROBKŮ JE TŘEBA PŘI MANIPULACI A POUŽÍVÁNÍ DODRŽOVAT BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ, ABY SE PŘEDCHÁZELO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM.

UPOZORNĚNÍ:

NEVHODNÉ PRO DOSPĚLÉ.

DOSPĚLÍ NESMÍ TENTO VÝROBEK POUŽÍVAT.

NEVHODNÉ PRO PRONÁJEM NEBO KOMERČNÍ POUŽITÍ.

VYŽADUJE NASTAVENÍ DOSPĚLOU OSOBOU.

VYŽADUJE DOHLED DOSPĚLÉ OSOBY.

VAROVÁNÍ! POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ. POUŽITÍ VENKU.

POUŽÍVEJTE POUZE NA MĚKKÉM POVRCHU.

Varování:

Nevhodné pro děti do 3 let. Hrozí nebezpečí spolknutí malých částí.

Doporučuje se, aby rozdíl hmotností uživatelů nebyl větší než 30%.

Boční stěny jsou navrženy pro uživatele určité výšky, příliš vysokí uživatelé mohou atrakce vypadnout, což může vést ke zranění.

Klíčové informace pro uživatele

Věková skupina	Maximální počet dětí najednou	Minimální výška osoby	Maximální výška osoby
4 - 13 let	1	90 cm	150 cm
	2	90 cm	150 cm
	3	90 cm	150 cm
	4	90 cm	150 cm



Sestrojení, rozložení atrakce:

Zkontrolujte, zda se na místě, kde bude zařízení instalováno, nenacházejí žádné ostré předměty nebo nečistoty. Zařízení neinstalujte na beton ani na žádný jiný tvrdý povrch.

Umístěte výrobek na měkký rovný povrch ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jakékoli stavby nebo překážky, jako je plot, garáž a dům, převislé větve, šňůry na prádlo nebo elektrické dráty.

Ujistěte se, že v okolí hrací plochy nejsou žádné překážky, jako je nábytek, stěny, ostré předměty, jiné tvrdé povrchy atd.

Produkt instalujte mimo dosah vody a jakýchkoli potenciálních zdrojů požáru.

Udržujte ventilátor (vzduchové čerpadlo) a napájecí kabel mimo dosah vody a vlhkosti. Pokud se voda dostane do kontaktu s ventilátorem (vzduchovým čerpadlem), odpojte napájecí kabel ventilátoru (vzduchového čerpadla). Nepoužívejte, dokud není ventilátor zcela suchý.

Uvolněte přesky z ochranné folie hradu, rozložte podkladní folii a roztáhněte na ní hrad.

Umístěte výrobek co nejbližší ke zdroji napájení.

Napněte nafukovací hadici a připojte ji ke konci dmyhadla (vzduchového čerpadla). Ujistěte se, že je nafukovací hadice pevně připojena a v dobrém stavu. Nafukovací hadice by měla být rovná a nezkroucená. V případě potřeby dmyhadlo (vzduchové čerpadlo) přemístěte.

Pokud použijete prodlužovací kabel na bubnu, ujistě se, že je kabel z bubny zcela vymotaný. V opačném případě může dojít k přehřtí kabelu!!!

Zatlačte zemní kolíky do otvorů v základně dmyhadla. K správnému umístění možná budete potřebovat kladivo.

Ujistěte se, že je vypínač dmyhadla (vzduchové pumpy) v poloze OFF. Ujistěte se, že jsou napájecí kabely bezpečně umístěny a riziko zakopnutí je minimalizováno.

Nasadte nafukovací hadici na dmyhadlo (vzduchové čerpadlo) a provlečte dlouhý konec popruhu smyčkami.

Omotejte popruh kolem nafukovací hadice a provlečte jej černou smyčkou. Popruh pevně utáhněte

zadní stranu připevněte a upevněte jej na suchý zip či přezku dle výbavy. Upravte směr nafukovací hadice tak, aby nedocházelo k ohybům nebo deformacím, které by mohly bránit proudění vzduchu.

Fukar (vzduchovou pumpu) je třeba před použitím pevně umístit a připevnit k zemi. Zapojte fukar (vzduchovou pumpu) do schválené zemní zásuvky.

Ujistěte se, že dmyhadlo (vzduchové čerpadlo) neobsahuje žádné nečistoty a je pevně umístěno, aby nedošlo k zakopnutí.

Přepněte vypínač dmyhadla (vzduchové pumpy) do polohy ON. Dmyhadlo (vzduchová pumpa) s nepřetržitým proudem vzduchu musí zůstat po celou dobu používání výrobku zapnuté.

Výrobek by měl být zcela nafouknutý.

Pro povrchy trávníku se používají zemní kotvící kolíky. Zavěste a upevněte každý dodaný zemní kolík do každé smyčky na skákacím hradu. Aby se zabránilo převrácení nebo zvednutí během hraní, zatlačte kolíky pevně do země.

Ujistěte se, že zavěšený konec kolíku je během používání vždy nad smyčkou. Kolíky by měly být umístěny v rovině s povrchem nebo pod ním, aby se snížilo riziko zakopnutí.

Zkontrolujte doporučený věk a hmotnost uživatelů (uvedené na výrobku). Nesmíte překročit celkovou nosnost výrobku.

Pokud je produkt vybaven opěrnými polštáři po stranách, nestoupejte na ně ani na nich nesedejte.

Tip: Únik vzduchu ze švů je nezbytný, protože produkt je nafukován konstantním proudem vzduchu a tento únik je nutný, aby se produkt nepřehoupl.

Tip: Upozorňujeme uživatele na orientaci nafukovacího zařízení ve vztahu ke slunci. Skluzová plocha výrobku nesmí směřovat ke slunci, protože sluneční paprsky mohou oslňovat oči dětí, když sjíždějí po skluzavce.

!! Vstup na atrakci pouze bez obuvy. Jako podložku použijte PVC plachou dodanou spolu s hradem, do které byl hrad zabalen.!!



Sbalení, složení atrakce:

Ujistěte se, že všechny děti opustily atrakci.

Ujistěte se, že v atrakci nezůstaly žádné předměty.

Ujistěte se, že atrakce je dokonale vysušená ze všech stran.

Vypněte napájení dmyhadla (vzduchového čerpadla).

Odpojte napájecí kabel dmyhadla z elektrické zásuvky.

Uvolněte suchý zip či přezku z rukávce pro přívod vzduchu z dmyhadla.

Hrad by se měl sám začít vyfukovat.

Pro urychlení možno otevřít i ostatní vzduchová okna opatřená suchým či pojezdovým zipem.

Hrad by se měl vyfouknout do cca 7 minut.

Odstraňte kotvící kolíky.



Uchopte oba rohy na delší straně hradu a přehněte je do poloviny. Toto opakujte i na druhé straně.

Nakonec celé přeložte na polovinu až zbytek pouze jeden pás šíře cca 120 cm. Předpokládá se, že bude třeba ještě vytlačit zbytek vzduchu, třeba i za pomoci vlastní váhy těla :-). Poté začněte balit z jedné strany do ruličky s přiměřeným tlakem a pokuste se vytlačit poslední zbytky vzduchu.



Připravte si očištěnou, suchou PVC plachtu 2x4m, která během provozu atrakce sloužila jako podložka pro obuv. Plachtu roztáhněte a připravte 3 ks popruhů, přeskami na konec plachty v rozložení: cca 25 cm od obou konců a doprostřed. Volné konce popruhů (cca 1m) několikrát přeložte a natlačte pod klubo s hradem.

Přes hrad přetáhněte červenou přiloženou tkaninu tak, aby obejmula co největší plochu válce a zabalte jí přes hrad. Před hrad si připravte si očištěnou, suchou PVC plachtu 4x2m, která během provozu sloužila jako podložka pro obuv. Plachtu roztáhněte, přelože po delší straně na polovinu na rozměr 4x1m zelenou barvou na vnější stranu. Připravte a roztáhněte 3 ks popruhů a položte je na plachtu, přeskami na konec plachty v rozložení asi 25 cm od obou konců a doprostřed. Volné konce popruhů bez přesky (cca 1m délky) několikrát přeložte a natlačte pod klubo s červeným hadrem. Postupně začněte hrad zabalovat do plachty, je potřeba použít trochu síly pro „utažení“ plachty. 3 ks popruhů použijte na celkové stažení hradu (s opatrností při utahování). Nakonec použijte poslední ks popruhu pro podélné zabalení, který dodá celému „balíku“ pevnost (rovněž s opatrností, aby nedošlo k poškození hradu).



Plachtu, která sloužila jako podkladní složte do původního stavu a spolu s ostatním příslušenstvím připravte na vrácení.