



PĚNOVÉ DĚLO LM3500

NÁVOD K POUŽITÍ



Bezpečnostní pokyny:

- Zařízení používejte pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Nepřipojujte ani nerozebírejte zařízení pod napětím.
- Nevkládejte ruce ani předměty do výstupní hlavě.
- Nepoužívejte jiné přípravky než pěnové koncentráty určené pro foam party.
- Chraňte elektrické části před deštěm a stříkající vodou.

Příprava zařízení:

- Umístěte stroj na rovný a stabilní povrch.
- Naplňte nádrž připraveným pěnovým roztokem.
- Zkontrolujte, zda je sací hadice ponořena v nádrži.
- Připojte napájecí kabel do zásuvky 230 V.
- Nasměrujte výstupní hlavě do prostoru, kde bude pěna vytvářena.

Spuštění:

- Zapněte vypínač FAN (ventilátor).
- Po rozběhnutí ventilátoru zapněte vypínač FOAM (čerpadlo).
- Po několika sekundách začne zařízení vytvářet pěnu.

Ukončení provozu:

- Vypněte vypínač FOAM.
- Pokud je v nádrži čistá voda, nechte zařízení 2–3 minuty proplachovat.
- Nechte běžet pouze ventilátor (FAN) přibližně 1 minutu.
- Vypněte vypínač FAN.
- Odpojte zařízení od elektrické sítě.

Čištění po použití:

- Vylijte zbytek pěnového roztoku (částečně možno použít kohout na spodní straně těla).
- Naplňte nádrž čistou vodou.
- Zapněte FAN a FOAM na 2–3 minuty.
- Po propláchnutí vypněte FOAM.
- Nechte ventilátor běžet ještě přibližně 1 minutu.
- Vypněte FAN.

Důležité:

- Nedostatečné propláchnutí může způsobit zanesení čerpadla a snížení výkonu zařízení.